

Generell felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Svag sändning.	Dåligt laddat batteri.	Ladda batteriet.
	Låg uteffekt: TX LO .	Ändra till hög uteffekt: HI .
	Antennen ej åtdragen.	Drag åt antennen.
	Antennen avbruten/trasig.	Byt antennen.
	Fel typ av antenn 31/155MHz.	Byt antenn.
Svag mottagning.	Antennen ej åtdragen.	Drag åt antennen.
	Antennen avbruten/trasig.	Byt antenn.
	Brusspärren felaktigt inställd.	Ändra till nivå: SQ 01 .
	Fel typ av antenn 31/155MHz.	Byt antenn.
Ingen sändning.	Fel kanal inställd.	Ändra kanal.
	Fel pilotton inställd.	Ändra pilotton. Se manual/snabbguide.
	Antennen avbruten/trasig.	Byt antenn.
	Urladdat eller dåligt batteri.	Ladda batteriet eller byt.
Ingen mottagning.	Fel kanal inställd.	Ändra kanal.
	Antennen avbruten/trasig.	Byt antenn.
	Fel pilotton inställd.	Ändra pilotton . Se manual/snabbguide.
Ingen laddning.	Fel batteri.	Byt till avsett batteri.
	Felaktig laddare.	Byt till avsedd laddare.
Ingen laddning med bordsladdare	Trasigt batteri.	Byt batteri.
	Trasig bordsladdare.	Byt laddare.
Tillbehör fungerar inte.	Trasigt/felaktigt tillbehör eller trasigt uttag.	Prova annat tillbehör, hjälper inte det, skicka för service.
Några kanaler saknas.	Kanaler är inte aktiverade.	Aktivera dolda kanaler. Se manual.
Dålig räckvidd med tillbehör och radio i bärsele/ficka.	I bärsele/radioficka är inte jordplanet optimalt.	Håll radion i handen för bästa räckvidd/jordplan

Om inget annat hjälper

Lossa batteriet och sätt dit det igen.

Återställ radio till fabriksinställningar, se manual/snabbguide.

Kontakta oss: info@lafayette.se Tel: +46 31 840430

Micro 5

Problem	Orsak	Lösning
Kan inte ställa in pilotton.	"BASIC"-läget är inkopplat.	Koppla ur "BASIC"-läge och ställ in pilotton. Se manual/snabbguide.
Kommer inte in i menyn.	"BASIC"-läget är inkopplat.	Koppla ur "BASIC"-läge. Se manual/snabbguide.
Radion sänder när man ansluter ett tillbehör.	Trasigt uttag eller fel på tillbehör.	Prova annat tillbehör. Kvarstår felet, skicka radio, laddare och övriga tillbehör för service.

Micro 4

Alla tecken i displayen visas när man trycker in sändningstangenten.	Batteriet är dåligt.	Prova med ett annat batteri. Hjälper inte det, skicka radion för service.
Radions drifttid har försämrats väsentligt.	Batteriet är dåligt.	Prova med ett annat batteri. Hjälper inte det, skicka radion för service.
Vägggladdarens lampa lyser inte.	När batteriet är helt tomt, lyser inte vägggladdarens lampa direkt.	Ladda över natten. Drag ut vägggladdaren och anslut igen. Hjälper inte det, byt laddare.
Bordsladdaren blinkar rött.	Batteriet är helt tomt.	Lossa batteriet och sätt enbart batteriet i bordsladdaren.
Radion sänder när man ansluter ett tillbehör.	Trasigt uttag eller fel på tillbehör.	Prova annat tillbehör. Kvarstår felet, skicka in radio med laddare och övriga tillbehör för service.

Micro 3(+)

P- visas i displayen när man trycker in sändningstangenten.	Batteriet är dåligt.	Prova med ett annat batteri. Hjälper inte det, skicka radion för service.
Batteristapeln visar fel.	Felinställd batterityp.	Ställ in rätt batterityp på radion. Se manual/snabbguide.
Radions drifttid har försämrats väsentligt.	Batteriet är dåligt.	Prova med ett annat batteri. Hjälper inte det, skicka radion för service.
Batteriet blir väldigt varmt.	Trasigt batteri eller fel laddare.	Avbryt genast laddning. Kontrollera laddare och batteri.
UL visas i displayen.	Fel i radion.	Återställ radion till fabriksinställningar. Se manual/snabbguide. Hjälper inte det, skicka radion för service.