

Generell felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Svag sändning	Dåligt laddat batteri.	Ladda batteriet.
	Låg uteffekt.	Ändra till hög uteffekt.
	Antennen ej åtdragen.	Drag åt antennen.
	Antennen avbruten/trasig.	Byt antennen.
	Fel typ av antenn 31/70/155MHz.	Byt antenn.
Svag mottagning	Antennen ej åtdragen.	Drag åt antennen.
	Antennen avbruten/trasig.	Byt antenn.
	Brusspärren felaktigt inställd.	Ändra till nivå: 01 .
	Fel typ av antenn 31/70/155MHz.	Byt antenn.
Ingen sändning	Fel kanal inställd.	Ändra kanal.
	Fel pilotton inställd.	Ändra pilotton. Se manual/snabbguide.
	Antennen avbruten/trasig.	Byt antenn.
	Urladdat eller dåligt batteri.	Ladda batteriet eller byt.
Ingen mottagning	Fel kanal inställd.	Ändra kanal.
	Antennen avbruten/trasig.	Byt antenn.
	Fel pilotton inställd.	Ändra pilotton . Se manual/snabbguide.
Ingen laddning	Fel i radion eller batteriet.	Byt batteri. Radio till service.
	Felaktig laddare.	Byt till avsedd laddare.
Ingen laddning med bordsladdare	Trasigt batteri.	Byt batteri.
	Trasig bordsladdare.	Byt laddare.
Tillbehör fungerar inte	Trasigt/felaktigt tillbehör eller trasigt uttag.	Prova annat tillbehör, hjälper inte det, skicka för service.
Några kanaler saknas	Kanaler är inte aktiverade.	Aktivera dolda kanaler. Se manual.
Dålig räckvidd med tillbehör	I bärsele/radioficka är inte jordplanet optimalt.	Håll radion i handen för bästa räckvidd/jordplan

Om inget annat hjälper

Lossa batteriet och sätt dit det igen.

Återställ radio till fabriksinställningar, se manual/snabbguide.

Hjälper inte detta, skicka radion för service.

Kontakta oss: info@lafayette.se Tel: +46 31 840430

Problem	Orsak	Lösning
Smart		
Radion sänder konstant eller knapparna fungerar inte.	Tillbehörskontakten är inte riktigt ansluten.	Skruva fast tillbehörskontakten.
Bluetooth parning, Peltor WS kåpor	Handhavande av kåpor	Håll inne knappen tills man hör "Bluetooth pairing ON"
Micro 5		
Kan inte ställa in pilotton	"BASIC"-läget är inkopplat.	Koppla ur "BASIC"-läge och ställ in pilotton. Se manual/snabbguide.
Kommer inte in i meny	"BASIC"-läget är inkopplat.	Koppla ur "BASIC"-läge. Se manual/snabbguide.
Radion sänder när man ansluter ett tillbehör	Trasigt uttag eller fel på tillbehör.	Prova annat tillbehör. Kvarstår felet, skicka radio, laddare och övriga tillbehör för service.
Micro 4		
Alla tecken visas när man trycker in sändningstangenten	Batteriet är dåligt.	Prova med ett annat batteri. Hjälper inte det, skicka radion för service.
Radions drifttid har försämrats väsentligt	Batteriet är dåligt.	Prova med ett annat batteri. Hjälper inte det, skicka radion för service.
Väggladdarens lampa lyser inte	När batteriet är helt tomt, lyser inte vägg-laddarens lampa direkt.	Ladda över natten. Drag ut vägg-laddaren och anslut igen. Hjälper inte det, byt laddare.
Bordsladdaren blinkar rött	Batteriet är helt tomt.	Lossa batteriet och sätt enbart batteriet i bordsladdaren.
Radion sänder när man ansluter ett tillbehör	Trasigt uttag eller fel på tillbehör.	Prova annat tillbehör. Kvarstår felet, skicka radio med laddare och övriga tillbehör för service.
Micro 3(+)		
P- visas i displayen när man trycker in sändningstangenten	Batteriet är dåligt.	Prova med ett annat batteri. Hjälper inte det, skicka radion för service.
Radions drifttid har försämrats väsentligt	Batteriet är dåligt.	Prova med ett annat batteri. Hjälper inte det, skicka radion för service.
Batteriet blir väldigt varmt.	Trasigt batteri eller fel laddare.	Avbryt genast laddning. Kontrollera laddare och batteri.
UL visas i displayen.	Fel i radion.	Återställ radion till fabriksinställningar Se manual/snabbguide.