

Generell feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Svak sending	Dårlig ladet batteri	Lad batteriet
	Lav utgangseffekt	Bytt til høy utgangseffekt.
	Antennen er ikke trukket ut	Trekk ut antennen
	Antennen er ødelagt	Bytt antenne.
	Feil type antenne 31/70/155MHz.	Bytt antenne.
Svak mottaking	Antennen er ikke trukket ut	Trekk ut antennen
	Antennen er ødelagt	Bytt antenne.
	Støysperren er feil innstilt	Bytt til nivå: 01 .
	Feil type antenne 31/70/155MHz.	Bytt antenne.
Ingen sending	Feil kanal er innstilt.	Skift kanal.
	Feil pilottone er innstilt.	Skift pilottone. Se manual/hurtigguide.
	Antennen er ødelagt	Bytt antenne.
	Utladet eller dårlig batteri.	Lad batteriet eller bytt det.
Ingen mottaking	Feil kanal er innstilt	Skift kanal.
	Antennen er ødelagt	Bytt antenne.
	Feil pilottone er innstilt.	Bytt pilottone . Se manual/hurtigguide.
Ingen lading	Feil i radioen eller batteriet.	Bytt batteri. Send radioen til service.
	Feil lader.	Bytt til riktig lader.
Ingen lading med bordladeren	Ødelagt batteri.	Bytt batteri.
	Ødelagt bordlader	Bytt lader.
Tilbehøret fungerer ikke	Ødelagt/feil tilbehør (utstyr) eller ødelagt utgang (tilkopling).	Prøv annet tilbehør, hjelper ikke det, send det til service.
Noen kanaler mangler	Kanalen(e) er ikke aktivert	Aktiver skjulte kanaler. Se manual/håndbok.
Dårlig rekkevidde med tilbehøret og radio i bæresele/lomme	I bæresele/radiolomme er ikke jordforbindelsen optimal.	Hold radioen i hånden for beste rekkevidde/jordforbindelse

Om ikke annet hjelper

Ta ut batteriet og sett det på plass igjen.

Tilbakestill radioen til fabrikkinnstillinger, se manual/hurtigguide.

Hvis dette ikke hjelper, send radioen til service.

Kontakt oss: info@lafayette.se Tel: +46 31 840430

Problem	Årsak	Løsning
Smart		
Radioen sender konstant eller knappene fungerer ikke.	Tilbehørskontakten er ikke riktig tilkopleet.	Skru fast tilbehørskontakten.
Bluetooth paring, Peltor WS klokke	Drift av øreklokker.	Hold knappen inne til du hører "Bluetooth pairing ON"
Micro 5		
Kan ikke stille inn pilottonen	"BASIC"-modus er tilkopleet.	Kople fra "BASIC"-modus og still inn pilottonen. Se manual/hurtigguide.
Kommer ikke inn i menyen	"BASIC"-modus er tilkopleet.	Kople fra "BASIC"-modus. Se manual/hurtigguide.
Radioen sender når man monterer et tilbehør	Ødelagt uttak eller feil på tilbehøret.	Prøv annet tilbehør. Forblir feilen må du sende radio, ladere og øvrig tilbehør til service.
Micro 4		
Alle tegn vises når man trykker inn sendeknappen (-tasten)	Batteriet er dårlig.	Prøv med et annet batteri. Hjelper ikke det, send radioen til service.
Radioens driftstid har blitt betydelig dårligere	Batteriet er dårlig.	Prøv med et annet batteri. Hjelper ikke det, send radioen til service.
Veggladerens lampe lyser ikke	Når batteriet er helt tomt, lyser ikke vegg-laderens lampe umiddelbart.	Lad over natten. Trekk ut vegg-laderen og kople til igjen. Hjelper ikke det, bytt lader.
Bordladeren blinker rødt	Batteriet er helt tomt.	Ta ut batteriet og sett kun batteriet i bordladeren.
Radioen sender når man monterer et tilbehør	Ødelagt uttak eller feil på tilbehøret.	Prøv annet tilbehør. Forblir feilen må radio med ladere og øvrig tilbehør sendes til service.
Micro 3(+)		
P- vises i displayet når man trykker in sendeknappen (tasten)	Batteriet er dårlig.	Prøv med et annet batteri. Hjelper ikke det, send radioen til service.
Radioens driftstid har blitt betydelig dårligere	Batteriet er dårlig.	Prøv med et annet batteri. Hjelper ikke det, send radioen til service.
Batteriet blir veldig varmt.	Ødelagt batteri eller feil lader.	Stopp ladingen umiddelbart. Kontroller lader og batteri.
UL vises i displayet.	Feil i radioen.	Tilbakestill radioen til fabrikkinnstillinger. Se manual/hurtigguide.